

Fianco

Screpolature della gomma del fianco

Manifestazione: screpolature superficiali della gomma del fianco.

Eventuali segnali complementari: -

Cause possibili: invecchiamento, esposizione (anche se di qualche ora) nei pressi di una fonte di ozono: postazione di saldatura ad arco, motori elettrici, ecc.

Conseguenze: smontaggio prematuro nel caso di crepe troppo profonde.

Raccomandazioni:

Pneumatici:

- Chiedere il parere di uno specialista per sapere se il pneumatico può essere mantenuto in esercizio.
- Controllare le condizioni di stoccaggio: Conservare i pneumatici in luogo riparato (fumi di ozono).

Veicolo:

- Smontare le ruote nel caso di saldatura ad arco sul veicolo.
- Non parcheggiare il veicolo vicino ad una attività di saldatura ad arco.

