



GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI DEL PNEUMATICO

Screpolature superficiali

Manifestazione : Numerose piccole screpolature sulla superficie dei fianchi o del battistrada.

Cause possibili : Esposizione molto prolungata alle intemperie (luce, sole, calore, ozono) o agli idrocarburi.

Conseguenze : Diminuzione delle caratteristiche elastiche e delle prestazioni.

Raccomandazioni : Far verificare il pneumatico da uno specialista per valutare la eventuale sostituzione.

